

Книги 115/255	
Музыка 2736	8
Изображения 198/306	-
Закладки 215	1
Избраннов	*
История просмотров	(E)
Файлы	問
Настройки	X
Руководство пользователя	

TB-306

Руководство по эксплуатации Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к книге, а затем к компьютеру. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку "безопасное извлечение устройства" на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстие **RESET**.

Содержание

1 Общий вид электронной книги	.3
2 Технические характеристики	.4
3 Технология электронных чернил	.4
4 Комплектность	.4
5 Указания по эксплуатации	.5
6 Возможности	.6
7 Подготовка к работе	.7
7.1 Подключение карты памяти и USB-кабеля	.7
8 Включение и выключение питания	.9
9 Начало эксплуатации	.10
10 Книги	.11
10.1 Вспомогательное меню	. 12
10.2 Просмотр текстовых файлов	. 14
10.3 Управление текстовыми файлами	. 14
10.4 Настройки форматирования текста	.16
11 Воспроизведение аудио	. 17
11.1 Вспомогательное меню	.18
11.2 Страница воспроизведения аудио	.19
12 Фото	.21
12.1 Вспомогательное меню	.22
12.2 Управление просмотром изображений	.24
13 Закладки	.25
13.1 Вспомогательное меню	.26
13.2 Выбор закладки	.27
13.3 Вспомогательное меню закладок	.27
14 Избранное	.28
14.1 Вспомогательное меню	.28
15 История просмотров	. 30
15.1 Вспомогательное меню	.31
16 Файлы	.32
16.1 Вспомогательное меню	.33
17 Настройки системы	.35
17.1 Настройки системы	.36
17.2 Автовыключение	.36
17.3 Информация о системе	.36
17.4 Сброс настроек	.36
17.5 Форматирование	.37
18 Руководство пользователя	.38
19 Подключение к компьютеру	. 39
19.1 Работа с документами	.40
19.2 Отключение от компьютера	.40
19.3 Форматирование	.41
20 Возможные неисправности и методы их устранения	.42
21 Условия транспортирования и хранения	.43
22 Для заметок	.44

1 Общий вид электронной книги

2		3
1	-0	
	📅 teXet 🖸	0 4
	Kenne	0
	Музыка 2735	0
		0
12 —	Избранное	<u> </u>
	История просмотров	0
	Файлы	0
11	Настройки	0
		6
	() ()	
10		
0		8
3		0

Индикатор подключения
Слот для microSD карт
Кнопка включения/выключения питания
Кнопка обновления экрана
Блок кнопок управления воспроизведением файлов/ выбора пунктов меню
Кнопка выхода из пунктов меню
Кнопка перехода на следующую страницу
Разъем для подключения USB-кабеля, сетевого адаптера
Разъем для подключения наушников
Кнопка перехода на предыдущую страницу
Дисплей
Кнопка сброса RESET

2 Технические характеристики

Дисплей	6 дюймов, E-ink
Разрешение дисплея	800х600 пикселей
Градации серого	16 уровней
Встроенная память	2 ГБ
Размер (длина х ширина х толщина)	185х122х9.5 мм
Bec	220 г
Питание	Li - Pol аккумулятор, 1600 мАч
Битрейт МР3	32 - 384 Кбит/с
Слот для карт	microSD/microSDHC
Разъем для наушников	3,5 мм
Тип передачи данных	USB 2.0

3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволит вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

4 Комплектность

1. Электронная книга ТВ-306	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 экз.
3. Сетевой адаптер	1 шт.
4. USB-кабель	1 шт.
5. Наушники	1 шт.
6. Чехол	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 экз.

5 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

• Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

• Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

• Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

• Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

• Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

• Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

• Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

• Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

• Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

•В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

Срок службы электронной книги 3 года.

6 Возможности

• Отображение текстовых файлов в форматах FB2, DJV, DJVU (IW44, IW4), PDB, PDF, EPUB, RTF, PRC, MOBI, OPF, TCR, CHM, HTML, HTM, TXT.

• Форматирование PDF файлов (PDF Reflow).

• Изменение размера, типа шрифта; кодировки, полей и межстрочных интервалов текстовых файлов.

- Поддержка оглавлений.
- Положение текста: ландшафтное, портретное.
- Отображение обложек книг.
- Поиск файлов по названию, поиск в тексте по словам.
- Сохранение/удаление закладок в тексте.
- История просмотра последних файлов.

• Англо-Русский словарь: перевод слов с примерами употребления в контексте.

- Поддержка аудиофайлов в формате: MP3.
- Поддержка изображений в форматах: JPEG, PNG, GIF, BMP.
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов.
- Изменение масштаба изображений.
- Меню на русском языке.
- USB -диск с большой емкостью памяти.

• Возможность создания новых папок, копирование/удаление файлов без использования ПК.

• Мультифункциональность: чтение книг, просмотр фото с музыкальным сопровождением.

• Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК).

• Управление: вручную.

7 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

• Подключите книгу к USB-порту компьютера при помощи USBкабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера. Индикатор подключения загорится красным в верхнем левом углу.

• Включите книгу (см п.8).



• Переведите книгу в режим заряда батареи.



• Время полного заряда составляет 6 часов, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.

 По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекратится, индикатор подключения погаснет.

ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель или сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполный заряд книги снижает ресурс аккумуляторной батареи.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации книги, первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

7.1 Подключение карты памяти и USB-кабеля

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.



Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный USB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к книге, а затем к ПК

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подключайне и не отключайте microSD карту при включенном питании книги.

8 Включение и выключение питания

Для включения питания книги нажмите кнопку **(**включения/ выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.



Для выключения питания книги снова нажмите кнопку (включения/ выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги.

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт "Настройки" - "Автовыключение").

9 Начало эксплуатации

Боковые кнопки служат для выбора пунктов меню: Книги, Музыка, Изображения, Закладки, Избранное, История просмотров, Файлы, Настройки, Руководство пользователя.

teXet	ш С Э	0	0
			0
Книги			0
Музыка		8	0
Фото 103/305		-	0
Закладки		A	0
Избранное		*	0
История просмотров		(#	0
Файлы			0
Настройки		文	0
Руководство пользователя			0
			0
-			

Для входа в нужный раздел меню нажмите кнопку напротив.

Для обновления экрана нажмите кнопку 😪.



Для выхода из разделов меню используйте кнопку 🎼 .

Символ 📕 вверху дисплея обозначает, что microSD карта подключена к книге.

Символ вверху дисплея обозначает. что включено воспроизведение аудиофайлов в фоновом режиме.

10 Книги



Книги 115/203

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах FB2, DJV, DJVU (IW44, IW4), PDB, PDF, EPUB, RTF, PRC, MOBI, OPF, TCR, CHM, HTML, HTM, TXT.

Цифры под названием раздела отображают количество непрочитанных/общее количество текстовых файлов записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте (например, 115/203).

Используйте кнопку Криги выхода в главное меню. Нажмите кнопку Книги , вы перейдете к списку текстовых файлов записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте.

	Книги	
-	Asponopt	
	латар: дотур Хейли Декамерон	1.
-	Психология лжи	(] ↔►
7	Сказки для идиотов	1 >
ROB	Разум на торги	ii ∎►
acce.	Илиада	@ F
acce	Комедия	<u>(</u>] ↔►
acca.	Asponopt Arras Arras Kelter	(] ≪►
area a	Декамерон	@ F
B.C.B.	Сказки для идиотов	11
- 10	23	i i

Символ 🧼 обозначает файлы записанные в память книги.

Символ **В** вверху дисплея обозначает, что microSD карта подключена к книге, и показывает в списке файлы записанные на ней.

Символ 🛄 обозначает файлы, которые уже были открыты ранее.

Используйте кнопки ()/() для перехода к предыдущей/следующей странице с текстовыми файлами. Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея (например, 1/23).

Для начала просмотра текстового файла нажмите кнопку напротив. Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку —.

10.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка текстовых файлов нажмите кнопку 7

Для обновления экрана нажмите кнопку Обновление 💦.

Нажмите кнопку Миниатюры 📗 для просмотра миниатюр, или кнопку Обложки 💼 для просмотра обложек книг.

Asponopt Asrop: Asryp XeRns tb2 file Size:347k ftestv2	∞ ►
Психология лжи Авто: Пол Энман bit file Size:525k rissk/1_Textipdo	@▶
Комедия Автор: Борис Акумин nf file Size-423k reasiv2	(]] ⊲≥ ►
Декамерон Автор: Джевання Бокано pdf tie Szec.736k лазк/текст	(] ∞ ►
Илиада Aerop: Towep tot file Size:127k /fash/Apowertid	@▶
— 1/41	Ŀ





символов. Нажмите кнопку 💶 для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

текст

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🐼 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📃 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку для подтверждения. Вам будет предложен список найденных файлов. Нажмите кнопку напротив для открытия нужного файла. Используйте кнопки (Ф)/(Ф) для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными файлами. Нажмите кнопку Назад 🎼 для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

Нажмите кнопку Музыка 🍆 для перехода в раздел Музыка.

Используйте кнопку 🗽 для выхода из меню.

10.2 Просмотр текстовых файлов

Используйте кнопки () () для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице.

A

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню "Настройки" - "Настройки системы" - "Язык". В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку 💷



ВНИМАНИЕ!

Перед входом во вспомогательное меню дождитесь, пока книга закончит расчет количества текстовых страниц. В противном случае сообщение **"Подождите, система занята!**" появится на дисплее.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из режима просмотра текста.

10.3 Управление текстовыми файлами

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом нажмите кнопку 💭.

Для обновления экрана нажмите кнопку Обновление 🜊.

Для включения англо-русского словаря нажмите кнопку **Словарь Англ-Рус** . Данная функция позволяет переводить отдельные слова с английского языка на русский. Используйте кнопки ///// / Для выбора слова для перевода на текущей текстовой странице. Внизу дисплея появится информационное окно с переводом. Нажмите кнопку , чтобы закрыть словарь.

Нажмите кнопку Загрузить закладку 🦾 для просмотра списка закладок сохраненных в тексте. Для удаления закладок нажмите кнопку Меню 🧰 и выберите Удалить 🐋. Нажимайте кнопки напротив закладок, которые необходимо удалить, символ 🌚 появится рядом. Нажмите кнопку Да
, когда все необходимые закладки выбраны.

Для создания закладки в тексте нажмите кнопку **Добавить закладку** , символ появится в верхнем левом углу, закладка сохранена.

Для выбора фоновой музыки нажмите кнопку Музыка 🌭.



Нажимайте соответствующую кнопку для ввода нужной цифры. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Нажмите кнопку Для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

(вертикальное/горизонтальное) Для изменения положения текста используйте кнопку Поворот текста 💽.

1- пункт Настройки недоступен для файлов в формате PDF.

2 - пункт **Форматирование PDF** доступен только для файлов в формате PDF

Для изменения размера шрифта текстового файла нажмите кнопку Увеличить \mathbf{E} . Выберите нужный размер и нажмите на кнопку напротив.

Используйте кнопку Караля выхода из вспомогательного меню.

10.4 Настройки форматирования текста

Для входа во вспомогательное меню форматирования текста нажмите кнопку **Настройки** 🖹.

🕄 Обновление	Для обновления экрана нажмите кнопку Обновление 🕃.
Настройки	Для изменения шрифта текстового файла нажмите кнопку Шрифт Тг, выберите нужное значение и нажмите кнопку
Тр Шрифт	напротив.
Кодировка	Для изменения кодировки текста нажмите кнопку Колировка 🖳 выберите нужное значение и нажмите кнопку
Поля	напротив. Используйте кнопки V/ для просмотра полного списка кодировок.
Щерочный интервал	Для изменения размера полей или межстрочных интервалов
а-ь Перенос слов	нажмите кнопки Поля 🛁 или Межстрочный интервал 🧮, выберите нужное значение и нажмите кнопку напротив.
В Полужирный	Для включения/выключения функции переноса слов
[] Курсив	
🕦 Информация	Для включения/выключения выделения текста полужирным шрифтом или курсивом используйте кнопки Полужирный В и Курсив 1.
	Нажмите кнопку Информация ()) для просмотра подробной информации о файле.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.



Музыка 53/87

В этом режиме вы можете воспроизводить аудиофайлы в формате MP3.

Цифры под названием раздела отображают количество невоспроизведенных/общее количество музыкальных файлов записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте (например, 53/87).

Используйте кнопку 🦛 для выхода в главное меню. Нажмите кнопку Музыка 🍆, вы перейдете к списку аудиофайлов записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте.

Под названием файла отображается информация об источнике памяти и папке, где сохранен данный файл (например, /flash/Музыка).

Flash (Память) - внутренняя память книги. SD (Карта) - карта памяти microSD

Символ 📱 вверху дисплея обозначает, что microSD карта подключена к книге.

Используйте кнопки ()/() для перехода к предыдущей/следующей странице с аудиофайламии. Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея (например, 1/10).

Для начала воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку напротив.

Символ **Ш** обозначает файл, который воспроизводится в текущий момент. Для входа в режим воспроизведения текущего аудиофайла нажмите кнопку напротив.

Для обновления экрана нажмите кнопку 🔝.



11.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка аудиофайлов нажмите кнопку Меню 💷.



Нажмите кнопку Избранное 🛖 для перехода в раздел Избранное.

Нажмите кнопку 🏪 для внесения аудиофайлов из списка в Избранное. Нажимайте кнопки напротив файлов, которые необходимо внести в список Избранное, символ 🜠 появится рядом. Нажмите кнопку Да 🔊, когда все необходимые файлы выбраны.

Нажмите кнопку Перейти на страницу 🕅 для перехода на определенную страницу с файлами.

<

<

В появившемся меню введите номер страницы. (2

текст

соответствующую Нажимайте кнопку для ввода нужной цифры. Используйте кнопку для удаления введенных символов. Нажмите кнопку < для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📰 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку для подтверждения. Вам будет предложен список найденных файлов. Нажмите кнопку напротив для открытия нужного файла. Используйте кнопки (Ф)/(Ф) для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными файлами. Нажмите кнопку Назад 🎼 для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

11.2 Страница воспроизведения аудио

Нажмите кнопку 🕨 для начала воспроизведения аудиофайла.

Используйте кнопки ()/) для перехода к предыдущему/ следующему аудиофайлу. Несколько раз нажимайте кнопки 7-12 (см. рисунок) для выбора нужного значения. Для остановки воспроизведения аудиофайлов перед выходом из раздела нажмите кнопку Стоп

Для воспроизведения музыки в фоновом режиме, во время воспроизведения аудиофайла, выйдите из раздела с использованием кнопки **Назад [**_____.



1	Уровень громкости
2	Исполнитель
3	Название альбома
4	Название файла
5	Номер воспроизводимого файла из общего числа
6	Кнопка обновления экрана
7	Кнопка увеличения уровня громкости
8	Кнопка уменьшения уровня громкости
9	Кнопка отключения звука
10	Кнопка выбора режима повтора
11	Кнопка воспроизведения/паузы
12	Кнопка остановки воспроизведения
13	Кнопка выхода из режима воспроизведения

12 Фото



Фото 35/107

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP.

Цифры под названием раздела отображают количество непросмотренных/общее количество изображений записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте (например, 35/107).

Используйте кнопку Каля выхода в главное меню. Нажмите кнопку Изображения , вы перейдете к списку изображений записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте.

	Φατο	5	
		Меню	
	Фотография 1 /fash		-
2	Фотография 2 /fash/Фотографии		- (
	Фотография 3 /fash		-
	Фотография 4 /tash		- 0
	Фотография 5 /tash		- (
2	Фотография б /Карта		- 0
2	Фотография 7 /м		- (
1	Фотография 8 /м		- (
2	Фотография 9 /sd		- (
- 10	10		
- 1/*	Фотография 8 /и /и /и /и /и 12		> >

Под названием файла отображается информация об источнике памяти и папке, где сохранен данный файл (например, /flash/Фотографии).

Flash (Память) - внутренняя память книги. SD (Карта) - карта памяти microSD

Символ 📱 вверху дисплея обозначает, что microSD карта подключена к книге.

Используйте кнопки ()/() для перехода к предыдущей/следующей странице с изображениями. Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея (например, 1/12).

Для начала просмотра изображения нажмите кнопку напротив.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку Меню 💻

Для обновления экрана нажмите кнопку 💽.

12.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка изображений нажмите кнопку **Меню** —.



Нажмите кнопку Избранное 🚖 для перехода в раздел Избранное.

Нажмите кнопку Добавить в избранное 2 для внесения изображений в список Избранное. Нажимайте кнопки напротив файлов, которые необходимо внести в список Избранное, символ 🕢 появится рядом. Нажмите кнопку Да

Нажмите кнопку Перейти на страницу 🕅 для перехода на определенную страницу с файлами.

В появившемся меню введите номер страницы.

Нажимайте соответствующую кнопку для ввода нужной

цифры. Используйте кнопку 🐼 для удаления введенных символов.

(2

Нажмите кнопку 💽 для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📰 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку для подтверждения. Вам будет предложен список найденных файлов. Нажмите кнопку напротив для открытия нужного файла. Используйте кнопки () () для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными файлами. Нажмите кнопку Назад и для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

Для просмотра миниатюр изображений нажмите кнопку Миниатюры [___.



Нажмите кнопку Список для просмотра списка изображений.

Нажмите кнопку Музыка 🍆 для перехода в раздел Музыка.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.

12.2 Управление просмотром изображений

Для поворота изображения (по часовой стрелке) используйте кнопку • Используйте кнопку • для приближения изображения.

Используйте кнопки ()/ Для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из режима просмотра.

-

Закладки

2/5

В этом режиме вы можете просматривать все закладки сохраненные в книгах.

Цифры под названием раздела отображают количество непросмотренных/общее количество закладок (например, 2/5).

Используйте кнопку Слявное меню. Нажмите кнопку Закладки , вы перейдете к списку текстовых файлов, в которых были сохранены закладки.

1	Закладки	0
	Mer	
B	Артур Хейли Аэропорт Залгади 1	•
R	Акунин Борис Сказки для идиотов Заклади 2	•
8	Пол Экман Психология лжи Закладин 1	•
1	Гомер Илиада Заклади 1	•

Цифра под названием файла означает количество сохраненных в нем закладок (например, 2 закладки)

Используйте кнопки ()/() для перехода к предыдущей/следующей странице с текстовыми файлами. Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея (например, 1/1).

Для просмотра списка закладок текстового файла нажмите кнопку напротив.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку Меню 🛄.

Для обновления экрана нажмите кнопку 💽.

13.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка текстовых файлов нажмите кнопку **Меню** —.

╈ Удалить
Герейти на страницу
🔾 Поиск
🍆 Музыка

Для удаления всех закладок в тексте нажмите кнопку Удалить 🚔. Нажимайте кнопки напротив файлов, закладки в которых необходимо удалить, символ 🕜 появится рядом. Нажмите кнопку Да
, когда все необходимые файлы выбраны.

Нажмите кнопку Перейти на страницу 🕅 для перехода на определенную страницу с файлами.

В появившемся меню введите номер страницы.

Нажимайте соответствующую кнопку для ввода нужной цифры. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Нажмите кнопку 🔄 для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

текст

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📄 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку предложен список найденных файлов. Нажмите кнопки файлов. Используйте кнопки для открытия нужного файла. Используйте кнопки ф/ Ф для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными 26 файлами. Нажмите кнопку Назад 퉱 для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

Нажмите кнопку Музыка 🍆 для перехода в раздел Музыка.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.

13.2 Выбор закладки

Для просмотра списка закладок текстового файла нажмите кнопку напротив. Вы перейдете к списку закладок сохраненных в выбранном файле.

Для просмотра нужной закладки нажмите кнопку напротив.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку Меню 🛄.

13.3 Вспомогательное меню закладок

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка закладок нажмите кнопку **Меню** —.



Для удаления закладок нажмите кнопку **Удалить** . Нажимайте кнопки напротив закладок, которые необходимо удалить, символ ornsвится рядом. Нажмите кнопку **Да** , когда все необходимые закладки выбраны.

Используйте кнопку 🦶 для выхода из меню.



Избранное 29

Используйте кнопку 🦛 для выхода в главное меню. Нажмите кнопку Избранное 🛖, вы перейдете в режим просмотра списка избранных файлов.

Цифра под названием раздела отображает количество файлов сохраненных в список Избранное (например, 29).

Используйте кнопки (Ф)/(Ф) для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами. Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея (например, 1/4).

Для обновления экрана нажмите кнопку 😪



Для начала просмотра файла нажмите кнопку напротив.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку Меню 💷.

14.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка файлов нажмите кнопку Меню 📁.



Нажимайте соответствующую кнопку для ввода нужной цифры. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Нажмите кнопку 🔄 для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Используйте кнопку _____ для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку _____ для подтверждения. Вам будет предложен список найденных файлов. Нажмите кнопку напротив для открытия нужного файла. Используйте кнопки () / Для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными файлами. Нажмите кнопку Назад ____ для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

Нажмите кнопку Музыка 🍆 для перехода в раздел Музыка.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.

текст



История просмотров 16

Используйте кнопку 🎼 для выхода в главное меню. Нажмите кнопку История просмотров 📖, вы перейдете в режим просмотра списка последних открытых текстовых файлов.



ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был открыт повторно, положение файла в списке истории не изменится.

Цифра под названием раздела отображает количество последних просмотров. В разделе сохраняются последние 16 открытых текстовых файлов.

Используйте кнопки (Ф)/(С) для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами. Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея (например, 1/2).

Для обновления экрана нажмите кнопку 💽



Для начала просмотра файла нажмите кнопку напротив.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку Меню 💷.



ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был сохранен на microSD карте, которая уже извлечена из книги, его название все еще может отображаться в списке, но его невозможно будет открыть.

15.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка текстовых файлов нажмите кнопку **Меню** —.



Для удаления файлов из списка **История просмотров** нажмите кнопку **Удалить** \Rightarrow . Нажимайте кнопки напротив файлов, которые необходимо удалить, символ onsвится рядом. Нажмите кнопку **Да**, когда все необходимые файлы выбраны.

Нажмите кнопку **Добавить в избранное** 2 для внесения текстовых файлов в список **Избранное**. Нажимайте кнопки напротив файлов, которые необходимо внести в список **Избранное**, символ *появится рядом.* Нажмите кнопку **Да П**, когда все необходимые файлы выбраны.

Нажмите кнопку Перейти на страницу 🦃 для перехода на определенную страницу с файлами.

В появившемся меню введите номер страницы. (2

Нажимайте соответствующую кнопку для ввода нужной цифры. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Нажмите кнопку 🔄 для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🕢 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📄 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку сметри для подтверждения. Вам будет предложен список найденных файлов. Нажмите кнопку напротив для открытия нужного файла. Используйте кнопки ()))) для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными файлами. Нажмите кнопку Назад и для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

Нажмите кнопку Музыка 🍆 для перехода в раздел Музыка.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.



В этом режиме вы можете управлять (копировать/удалять/ перемещать файлы, создавать папки) файлами, а также просматривать списки файлов и папок записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте.

Используйте кнопку 🎼 для выхода в главное меню. Нажмите кнопку Файлы 🎼.

Файлы	
Память 1,766 Общий	
141,5МВ Использовано	
Карта 4.8 GB Общий	
1.3 GB Использовано	

Выберите источник файлов (Память/Карта³) и нажмите кнопку напротив. Вы перейдете к списку файлов и папок.

Используйте кнопки (),), для перехода к предыдущей/следующей странице с папками/файлами. Номер текущей и общее количество <u>страниц отображается внизу</u> дисплея (например, 1/2).

3 - пункт **Карта** доступен только при наличии подключенной к книге карты microSD.

Для начала просмотра файла или входа в папку нажмите кнопку напротив.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку Меню 💷.

Для обновления экрана нажмите кнопку 😪.

16.1 Вспомогательное меню

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка файлов нажмите кнопку **Меню** —.



Для более комфортного управления файлами и папками в книге предусмотрены функции копирования/удаления и перемещения файлов и папок.

Чтобы вырезать файлы/папки последующего для перемещения (вставки) нажмите кнопку Вырезать Нажимайте файлов/папок. кнопки напротив которые необходимо вырезать, символ 🕅 появится рядом. Нажмите кнопку Да 🔊, когда все необходимые файлы выбраны.

Для перемещения (вставки) вырезанных файлов войдите в нужную папку, нажмите кнопку Вставить . Вырезанные файлы будут добавлены.

Чтобы файлы/папки скопировать для последующего перемещения Копировать (вставки) нажмите KHOLIKA файлов/папок. Нажимайте кнопки напротив которые необходимо скопировать, символ 🕅 появится рядом. Нажмите кнопку Да 🔊, когда все необходимые файлы выбраны.

Для удаления файлов/папок нажмите кнопку **Удалить** . Нажимайте кнопки напротив файлов/папок, которые необходимо удалить, символ опявится рядом. Нажмите кнопку **Да**, когда все необходимые файлы выбраны.

Нажмите кнопку Добавить в избранное 🌟 для внесения файлов в список Избранное. Нажимайте кнопки напротив файлов, которые необходимо внести

34

в список Избранное, символ 🜍 появится рядом. Нажмите кнопку Да 🏑, когда все необходимые файлы выбраны.

Нажмите кнопку Перейти на страницу 🕅 для перехода на определенную страницу с файлами.

В появившемся меню введите номер страницы.

(текст

Нажимайте соответствующую кнопку для ввода нужной цифры. Используйте кнопку 🐼 для удаления введенных символов. Нажмите кнопку 💽 для подтверждения. Вы перейдете на указанную страницу.

Для создания новой папки нажмите кнопку Новая папка 🦳. В появившемся меню введите название папки.

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🐼 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📃 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку Для подтверждения.

Нажмите кнопку Поиск Q для поиска файла по названию. В появившемся меню введите название файла.

Нажимайте соответствующую кнопку несколько раз для ввода нужной буквы/символа. Используйте кнопку 🐼 для удаления введенных символов. Используйте кнопку 📰 для смены раскладки клавиатуры. Нажмите кнопку Для подтверждения. Вам будет предложен список найденных файлов. Нажмите кнопку напротив для открытия нужного файла. Используйте кнопки 🔄 🕀 для просмотра предыдущей/следующей страницы с найденными файлами. Нажмите кнопку Назад 🎼 для выхода из меню поиска или кнопку Новый поиск для задания новых условий поиска.

Нажмите кнопку Музыка 🍆 для перехода в раздел Музыка.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.





Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги.

Используйте кнопку 🎼 для выхода в главное меню. Нажмите кнопку Настройки 🕅.

Настройки	Õ
🗙 Настройки системы	
О Автовыключение	۲
🕕 Информация о системе	►
Возврат к заводским настройкам (все настройки будут удалены)	►
💞 Форматирование	•
	k

Для входа в нужный пункт нажмите кнопку напротив.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.

Для обновления экрана нажмите кнопку 💽.



17.1 Настройки системы

Для изменения настроек языка меню и названия книги войдите в пункт **Настройки системы Х**.

 Название
 - данный раздел позволяет ввести собственное название

 teXet
 устройства, которое будет отображаться в главном меню.

Язык - выбор языка меню: Russian (Русский), English (Английский). Russian

17.2 Автовыключение

10 минут	Для установки времени автоматического отключения питания книги войдите в пункт Автовыключение (.
20 минут	Выберите необходимое время (10, 20, 30 минут
30 минут	или выключено), по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически
Выкл.	выключаться, и нажмите кнопку напротив.
k	Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.

17.3 Информация о системе

Для просмотра информации о производителе, наименовании модели и версии программного обеспечения установленном на вашем устройстве войдите в пункт **Информация о системе (**).

Используйте кнопку 🎼 для выхода из раздела.

17.4 Сброс настроек



ВНИМАНИЕ!

Все пользовательские настройки будут удалены!



Для подтверждения нажмите **Да**. Для отмены нажмите **Назад**.

17.5 Форматирование



Для форматирования внутренней памяти книги или подключенной microSD карты войдите в пункт **Форматирование** *П*.

Выберите источник файлов (Память/Карта) который необходимо отформатировать, и нажмите кнопку напротив.



Для подтверждения нажмите Да.

Для отмены нажмите Назад.

Используйте кнопку 🎼 для выхода из меню.



Руководство пользователя

Используйте кнопку для выхода в главное меню. Нажмите кнопку Руководство пользователя , вы перейдете в режим просмотра руководства. Используйте кнопки ()/() для перехода к предыдущей/ следующей текстовой странице.

Управление просмотром руководства пользователя аналогично управлению текстовым файлов в формате PDF.

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Включите книгу. Подключите USB-кабель в соответствующий разъем книги, а затем в USB-порт компьютера. Индикатор подключения (в верхнем левом углу книги) загорится красным.



Переведите книгу в режим передачи данных (подключение к ПК).

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке "Мой компьютер" появятся доступные для запуска иконки "teXet" и "Съемный диск" (внутренняя память книги и microSD карта соответственно).



19.1 Работа с документами

В папке "Мой компьютер" дважды щелкните мышью на значке книги "Съемный диск".

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.

19.2 Отключение от компьютера



ВНИМАНИЕ!

Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значке 🕏, расположенный на панели задач.

Нажмите на строчку появившегося меню "Отключение или извлечение аппаратного устройства".



В окне "Отключение или извлечение аппаратного устройства" нажмите кнопку "Остановить".



Выберите съемный диск книги и нажмите кнопку "ОК".



Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

19.3 Форматирование

В окне "Мой компьютер" щелкните правой кнопкой мыши на значке "Съемный диск" книги и в появившемся меню выберите "Форматирование".

Game Gramo Game Gramo	
der 1.561 (MECE) Komposer (soneril are E)	Constant Program Torina. Dofernin sporte. Dofernin sporte. Dofernin sporte.
	Colorense gover Verbie en Inserty een geven Appendig and the Process Colorense Colorense Process Colorense Coloren

В появившемся окне нажмите кнопку "Начать" для начала форматирования.

ормат F:\	? X
Енкость:	
1,89 ГБ	-
Файловая система	
FAT32	*
Разиер кластера	
Стандартный размер кластера	*
Метка тожа	
Г Способы форматирования	
Быстрое (очистка оглавления)	
🔲 Использовать сжатие	
Haupen 2m	
Handlib Dak	фыть

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела "Возможные неисправности и методы их устранения".

2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

20 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее.	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET или подключите книгу к ПК при помощи USB-кабеля.
Электронная книга не заряжается	Поврежден USB-кабель или C3У. Используется неподходящий USB- кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный USB- кабель или СЗУ для зарядки книги. Попробуйте подсоединить книгу к другому USB-разъему.
Емкость аккумулятора кажется недостаточной	Батарея не заряжается полностью.	Заряжайте книгу не менее 4 часов. Используйте СЗУ для заряда батареи.
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.	
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Отсутствует звук	Значение громкости — "0". Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудиофайлы.	Увеличьте громкость. Подключите наушники заново. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Измените кодировку текстового файла.
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы
Книга не "видит" внутреннюю память после обновления ПО	Необходимо отформатировать внутреннюю память книги	В пункте меню "Настройки" - "Форматирование" выберите пункт "Память" и нажмите "Да" для начала форматирования

21 Условия транспортирования и хранения

Электронную книгу в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

22 Для заметок

Разработано

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено

«SHENZHEN MILLION-E CULTURE INDUSTRIAL CO., LTD» 1003&1105 High-tech Plaza Phase II, Tianan Cyber Park, Futian, Shenshen, Guangdong, China по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд» ул. Новая Басманная, 14/4, г. Москва. Россия, 107078



Сертификат соответствия № РОСС СN.AB29.B62286 Срок действия с 03.11.2010 по 02.11.2011 Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» № РОСС.RU.0001.11AB29